

CHRYSO[®]CARE PROTEC

Agent de protectie, anti-aderent



Descriere

CHRYSO[®] Care Protec mentine pe suprafetele partilor metalice o pelicula grasa, evitandu-se lipirea naturala a liantilor hidraulici si permitand curatirea usoara si o protectie eficace contra ruginii.

Agentii anti-oxidanti din **CHRYSO[®] Care Protec** nu modifica culorile placilor vopsite. Curatirea bratului malaxorului este usurata, deoarece desprinderea betonului se face foarte facil.

Caracteristici

- Natura : lichida
- Culoare : bej deschis
- Punct de aprindere : 62° C
- Vascozitate cinematica la 20° C : 6,5 ± 1,5 mm²/s

Ambalaj

- IBC-uri de 1000 L
- Butoaie de 215 L

Aplicatii

Domenii de aplicare

- Toate suprafetele metalice in contact cu cimentul, betonul sau mortarul.
- Protectia malaxoarelor.
- Protectia camioanelor.
- Protectia formelor de turnat blocuri sau borduri.

Metoda de utilizare

Plaja de dozaj :

Consumul obisnuit pentru suprafetele metalice este de 50 m²/litru.

Protectia suprafetelor metalice :

Pulverizati o pelicula grasa, anti-aderenta de **CHRYSO[®] Care Protec** pe suprafetele de protejat.

Curatirea suprafetelor metalice :

Dupa o usoara periere, procedati ca de obicei, spaland cu un jet de apa. Dupa curatare, aplicati o noua pelicula de **CHRYSO[®] Care Protec**.

Echipament:

- Duza adecvata : Duza TP11015 sau duza galbena.
- Presiune : 3 bari

Precautii

- Utilizarea de **CHRYSO[®] Care Protec** in malaxor poate diminua efectele produsului din gama **Chryso[®] Stab**. De aceea se recomanda realizarea unui test prealabil, daca **CHRYSO[®] Care Protec** este in contact direct cu mortarul malaxat.
- **CHRYSO[®] Care Protec** este un produs clasificat « nociv ». In timpul manipularii, in contact cu pielea, poate cauza sensibilitate. Purtarea echipamentului de protectie (ochelari, manusi si masca) este obligatorie.
- Nu este recomandata inhalarea prelungita de vapori
- Valabilitate : 18 luni.